

(1)一顺一丁式(又称全顺全丁式、满丁满条式)。

顺砖和丁砖隔层砌筑,使上下皮的灰缝错开 60 mm。这种砌法的特点是操作简单、整体稳定性好、应用广泛,适用于 24 墙、37 墙等。

(2)多顺一丁式。

通常有三顺一丁和五顺一丁之分,其做法是每隔三皮顺砖或五皮顺砖加砌一皮丁砖,适用于 24 墙、37 墙等。

(3)顺丁相间式(又称梅花丁式)。

顺砖和丁砖逐块间隔砌筑。该方法砌筑的墙面美观,整体稳定性好;但操作复杂,通常用于清水墙面。

(4)全顺式(又称 120 砖墙)。

每皮均为顺砖叠砌,砖的条面外露,上下皮左右搭接为半砖,仅用于半砖墙,多为隔墙、围墙。

(5)两平一侧式。

两皮平砖与一皮侧砖组成一层的组砌方式,常用于 18 墙。

空斗墙(空心墙)在我国民间施工时使用较多,这种墙是用普通粘土砖竖放与眠放(即平放)相配合砌筑而成。无眠空斗墙的稳定性较差,空斗墙不适宜在抗震设防地区使用。